



CoreNVR 9/16

**Gravador Vídeo de Rede
Guia Rápida Instalação**

Suporte

Para mais informações, você pode fazer o download da guia completa e do suporte de programas através de **<<http://www.airlivesecurity.com/product/corenvr9/download>>**, ou pesquisar aqui o QR code.

Por favor consulte as FAQs **<<http://www.airlivesecurity.com/product/corenvr9/faq>>** antes de escrever para a Equipa de Suporte da OvisLink Tech para obter mais ajuda.



CoreNVR 9



Para mais informações, você pode fazer o download da guia completa e do suporte de programas através de **<<http://www.airlivesecurity.com/product/corenvr16/download>>**, ou pesquisar aqui o QR code.

Por favor consulte as FAQs **<<http://www.airlivesecurity.com/product/corenvr16/faq>>** antes de escrever para a Equipa de Suporte da OvisLink Tech para obter mais ajuda.




CoreNVR 16




Para qualquer outra questão, leia por favor o manual de utilizador no CD ou mail para **<tech@airlive.com>** para suporte técnico.

CoreNVR 9/16 Conteúdo da Embalagem


Verifique por favor o conteúdo da embalagem e contacte o seu distribuidor se faltar alguma parte.



CoreNVR 9/16



HDD base
X 4



12V / 4.16A
Adaptador
Energia



Parafusos da
caixa X 5



Parafusos
prata X 8




Parafusos
pretos X 8



Manual
Utilizador
no CD





Guia
Instalação
Rápida



HDD
cabo
energia
X 2

HDD
cabo de
dados
X 2


I/O Interface



01 HDD Passos de Instalação


Antes de usar o CoreNVR 9/CoreNVR 16. O Disco Rígido SATAII deverá ser instalado. Siga por favor os passos 1 ~ 7 para instalar o Disco Rígido.

1. Remova os parafusos da caixa.




02 HDD Passos de Instalação

2. Levante e remova a tampa.




03 HDD Passos de Instalação

3. Monte o suporte do HDD com os parafusos de prata.




04 HDD Passos de Instalação

4. Monte o HDD dentro da caixa com os parafusos pretos.




05 HDD Passos de Instalação

5. Conecte o cabo energia e cabo de dados SATA entre HDD e a board principal.




06 HDD Passos de Instalação

6. Monte o HDD dentro da caixa com os parafusos pretos.



07 HDD Passos de Instalação

7. Monte correctamente todos os parafusos de volta.



Começar a usar o CoreNVR

Após a instalação do Hard Drive. Conecte por favor o monitor VGA/HDMI e o mouse. Depois, ligue a energia do CoreNVR 9/16 e aguarde até o sistema estar pronto.

CoreNVR



VGA Cable



USB Mouse



Monitor

Login CoreNVR

Faça o Login ao sistema CoreNVR 9/16 pelo nome utilizador e password por defeito.

Nome utilizador por defeito: ***admin***

Password por defeito: ***airlive***

Login

Username

Password


Configuração do Sistema

Clique para entrar na página de configuração.



Configuração Automática

Clique "Auto Setting" na página de configuração depois prima "OK" sem digitar nenhuma informação. CoreNVR 9/16 irá instalar automaticamente as cameras AirLive que instalou sob a mesma rede.



Auto Setting

Auto Setting Filter

Model Name

IP Address

MAC Address


Please enter the filtering rule or keep empty to search all

OK Cancel

Nota: Se as cameras alteraram o nome utilizador & password, por favor lembre-se de alterá-las em "**Camera Parameter**".

Detecção Movimento

Configure os parametros Motion (Movimento) em **"System Setting"->"Motion Detection"**.



Gravação Agendada

O tipo de Gravação por Defeito é "**Continuous Recording**". Digite "**System Setting**"->"**Schedule**" para alterar o tipo de gravação para "**Motion**" para poupar o espaço do Disco Rígido.

