



CoreNVR 9/16

**Grabadora de video en red:
Guía de instalación rápida**

Soporte

Para más información, puede descargar las guías completas y programas de soporte desde <http://www.airlivesecurity.com/product/corenvr9/download>, o escanear el código QR aquí.



CoreNVR 9

Por favor consulte las FAQs <http://www.airlivesecurity.com/product/corenvr9/faq> antes de escribir al equipo de soporte técnico de OvisLink para obtener más ayuda.



Para más información, puede descargar las guías completas y programas de soporte desde <http://www.airlivesecurity.com/product/corenvr16/download>, o escanear el código QR aquí.



CoreNVR 16


Por favor consulte las FAQs <http://www.airlivesecurity.com/product/corenvr16/faq> antes de escribir al equipo de soporte técnico de OvisLink para obtener más ayuda.




Para cualquier otra consulta, por favor lea el manual de usuario en el CD o envíe un correo a tech@airlive.com para solicitar soporte técnico.

CoreNVR 9/16: Contenido de la caja

Por favor revise el contenido de la caja y contacte a su distribuidor si falta alguna pieza.



CoreNVR 9/16




4 cunas para unidades de discos rígidos



Manual de usuario en CD



Guía de instalación rápida



Adaptador de energía 12V / 4.16A




5 tornillos de la caja



8 tornillos plateados




8 tornillos negros



2 cables de energía de la unidad de disco rígido

2 cables de datos de la unidad de disco rígido


Interfase I/O



01 Pasos de instalación de la unidad de disco rígido


Antes de usar CoreNVR 9/CoreNVR 16 debe instalarse la unidad de disco SATAII. Por favor siga los pasos 1 a 7 para instalar la unidad de disco.

1. Saque los tornillos de la caja.




02 Pasos de instalación de la unidad de disco rígido

2. Levante y retire la cubierta.




03 Pasos de instalación de la unidad de disco rígido

3. Monte las cunas del disco rígido con los tornillos plateados




04 Pasos de instalación de la unidad de disco rígido

4. Monte el disco rígido en la caja con los tornillos negros




05 Pasos de instalación de la unidad de disco rígido

5. Conecte el cable de energía SATA y el cable de datos entre la unidad de disco rígido y la placa principal.




06 Pasos de instalación de la unidad de disco rígido

6. Monte la unidad de disco rígido en la caja con los tornillos



07 Pasos de instalación de la unidad de disco rígido

7. Monte todos los tornillos de nuevo correctamente.




Empezar a usar CoreNVR

Luego de que la unidad de disco esté instalada, por favor conecte el monitor VGA/HDMI y el mouse. A continuación, encienda CoreNVR 9/16 y espere hasta que el sistema esté listo.

CoreNVR



VGA Cable



Mouse USB



Monitor

Iniciar CoreNVR

Inicie el sistema de CoreNVR 9/16 con el nombre de usuario y contraseña por defecto.

Nombre de usuario por defecto: ***admin***

Contraseña por defecto: ***airlive***

Login

Username

Password

Ajuste de sistema

Hacer un click para entrar a la página de ajuste.



Ajuste automático

Presione un click en "Ajuste automático" en la página de configuración y luego presione "OK" sin ingresar ninguna información. CoreNVR 9/16 instalará automáticamente las cámaras AirLive que se encuentren en la misma red.

Auto Setting

Auto Setting Filter

Model Name

IP Address

MAC Address

Please enter the filtering rule or keep empty to search all


OK

Cancel

Nota: Si las cámaras han cambiado el nombre de usuario y contraseña, por favor recuerde cambiarlos en "**Parámetros de cámara**".

Detección de movimientos

Ajuste el parámetro de movimientos en "**Ajuste de sistema**" -> "**Detección de movimientos**"-



Programa de grabación

El tipo de grabación predeterminado es "**Grabación continua**". Ingrese a "**Ajuste de sistema**" -> "**Programa**" para cambiar el tipo de grabación a "**Movimiento**" y ahorrar espacio en el disco rígido.

