



## CoreNVR 9/16

**Руководство по быстрой  
установке сетевого  
видео рекордера**

## Поддержка

Более подробное руководство вы можете скачать по ссылке <http://www.airlivesecurity.com/product/corenvr9/download> или сканируйте QR код для получения ссылки.



CoreNVR 9

Пожалуйста просмотрите раздел FAQ <http://www.airlivesecurity.com/product/corenvr9/faq> перед запросом в техническую поддержку OvisLink



Более подробное руководство вы можете скачать по ссылке <http://www.airlivesecurity.com/product/corenvr16/download> или сканируйте QR код для получения ссылки.



CoreNVR 16


Пожалуйста просмотрите раздел FAQ <http://www.airlivesecurity.com/product/corenvr16/faq> перед запросом в техническую поддержку OvisLink




По любым другим вопросам, ознакомьтесь с руководством на CD диске или напишите в техническую поддержку [tech@airlive.com](mailto:tech@airlive.com)

# CoreNVR 9/16 комплект поставки


Проверьте весь комплект поставки и свяжитесь с дистрибутором если каких-либо компонентов нет в комплекте.



CoreNVR 9/16



HDD рама X 4



12V / 4.16A  
адаптер питания



Винты  
корпусе X 5



Серебряные  
винты X 8



Черные  
винты X 8



CD диск с  
руководством



Руководство  
по быстрой  
установке





Кабель  
питания  
HDD X 2



Кабель  
данных  
HDD X 2


# Разъемы входа и выхода



## 01 Порядок установка HDD


Перед использованием CoreNVR 9/CoreNVR 16, необходимо установить HDD SATAII.  
Выполните пункты с 1 по 7.

### 1. Достаньте винты из коробки




## 02 Порядок установка HDD

### 2. Снимите крышку




### 03 Порядок установка HDD

3. Установите HDD в раму при помощи серебряных винтов



## 04 Порядок установка HDD


4. Установите HDD в корпус при помощи черных винтов






## 05 Порядок установка HDD

5. Подключите кабель питания и кабель данных SATA




## 06 Порядок установка HDD

6. Установите HDD в корпус при помощи черных винтов



## 07 Порядок установка HDD

7. Установите все винты на прежнее место



## Начало использования CoreNVR

После установки жесткого диска, подключите VGA/HDMI монитор и мышь. Затем выключите питание CoreNVR 9/16 и дождитесь полной разгрузки устройства

CoreNVR



Локальный дисплей



USB мышь

Монитор

## Авторизация в CoreNVR

Авторизуйтесь в CoreNVR 9/16 с именем пользователя и паролем по-умолчанию.

Имя пользователя: ***admin***

Пароль: ***airlive***

### Login

Username

Password


## Системные настройки

Нажмите чтобы открыть страницу настроек



## Настройки аудио

Нажмите "Auto Setting" на странице настроек и затем нажмите "OK" не добавляя никаких данных. CoreNVR 9/16 автоматически определит все камеры AirLive в вашей сети.



Auto Setting

Auto Setting Filter

Model Name

IP Address

MAC Address


Please enter the filtering rule or keep empty to search all

OK Cancel

**Примечание:** если имя пользователя и пароль камеры были изменены, не забудьте внести изменения в разделе "**Camera Parameter**"

# Детектор движения

Выберите параметры обнаружения движения в "**System Setting**" -> "**Motion Detection**".





## Запись по расписанию

Режим записи по-умолчанию "**Continuous Recording**". Зайдите в "**System Setting**" -> "**Schedule**" чтобы изменить режим на "**Motion**" для экономии места на жестком диске.

