



P: Cómo actualizar el firmware de AirLive Gateway (SG-101) automáticamente.

R: En la aplicación AirLive SmartLife Plus hay un botón de actualización que le permitirá actualizar el firmware automáticamente. Antes de hacer esto, asegúrese de tener una conexión de red estable.

NO ENCIENDA EL GATEWAY MIENTRAS SE ESTÉ REALIZANDO LA ACTUALIZACIÓN. ESTO PUEDE DAÑAR EL GATEWAY.

1. Para ir a la página de actualización automática en la app AirLive SmartLife Plus, primero vaya al menú “Settings” (Configuración) en la esquina inferior derecha.
2. En el menú “Configuración”, haga click en “>>” detrás de la frase “Gateway Information” (Información del Gateway).
3. Haga click en el botón . Aparecerá una ventana emergente y le pedirá que actualice. Haga clic en “OK” (Aceptar) para actualizar.

Cuando hay una actualización disponible pero no obtiene la opción de actualización, presione la tecla  por segunda vez.

El proceso de actualización tardará alrededor de 3 a 5 minutos. Cuando se complete el proceso de actualización, vuelva a iniciar sesión.

